For configurations over five displays wide or five displays high, please contact product management

Video Wall Plate Spacer Kits

Spacer Kit Model # (red SKUs are not active, proto only)						Display Size	Display Make	Display Model
DS-VW650 DS-VW665 DS-VW765-LAND $20/ea	DS-VW765-LQR $20/ea	Portrait spacer for DS-VW765-POR DS-VW765-PQR (22" min. screen height) $20/ea	DS-VW755S DS-VW775 (Landscape and Portrait, Reusable) $75/ea	DS-VW795-QR (Landscape and Reusable)	DS-VW795-QR (Portrait and reusable)			
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	AOC	47D11-H
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	AOC	46D11-H
DS-VWS046	DS-VWS046	DS-VWS046-P				46	AVNU	PD46N4
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Barco	EVD-4621 (hole pattern ??)
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Barco	KVD-5521
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Barco	MVD-5521
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Barco	NSL-4601 (638x380mm hole pattern)
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	BENQ	PH460
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	BenQ	PH550
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	BENQ	PL460
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Christie	FHD461-X
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Christie	FHD462-X
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Christie	FHD551-X
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Christie	FHD552-X
DS-VWS068	DS-VWS068	DS-VWS068-P				47	Ciil	CL-47PLC68
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Ciil	CL-47PLC98
DS-VWS068	DS-VWS068	DS-VWS068-P				47	Ciil	CL-47PLC98,
DS-VWS066	DS-VWS066	DS-VWS066-P				60	CIMA	CP-60C4DMH
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Cisco	LCD 110L PRO 47
DS-VWS026	DS-VWS026	DS-VWS026-P				52	Cisco	LCD-110-PRO-52S
DS-VWS049	DS-VWS049	DS-VWS049-P				55	DynaScan	DS55LT6
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Dynascan	DS55LX3
DS-VWS061	DS-VWS061	DS-VWS061-P				47	Eyevis	EYE-LCD4700-24NB
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Eyevis	LCD-4600W
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Eyevis	EYE-LCD-4600-M-USN-LD
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Eyevis	EYE-LCD-4600-SN
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Eyevis	EYE-LCD-5500-M-USN-LD
DS-VWS034	DS-VWS034	DS-VWS034-P				55	Eyevis	LCD-5500-LHD
DS-VWS029	DS-VWS029	DS-VWS029-P	DS-VWRS029			60	Eyevis	LCD-6000-SN
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	Hewlett-Packard	LD4730
DS-VWS047	DS-VWS047	DS-VWS047-P				46	Hewlett-Packard	LD4730G
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Hyundai	D46KFA
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Hyundai	S468FS
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Hyundai	D558FL
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Kortek	KT-LS46SMKX
DS-VWS012	N/A	DS-VWS012-P				42	LG	42VS10
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	LG	42VX30MS
DS-VWS035	N/A	N/A				42	LG	42WS50
DS-VWS035	N/A	N/A				42	LG	42WS50MS-B
DS-VWS016	N/A	DS-VWS016-P				43	LG	43LX341C
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	LG	47LV35A
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	LG	47LV35A-5B
DS-VWS015	DS-VWS015	DS-VWS015-P				47	LG	47VL10-BAA
DS-VWS015	DS-VWS015	DS-VWS015-P				47	LG	47VS10
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	LG	47VS20
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	LG	47WL10MS-B
DS-VWS061	DS-VWS061	DS-VWS061-P				47	LG	47WS50
DS-VWS061	DS-VWS061	DS-VWS061-P				47	LG	47WS50BS-B
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	LG	47WV50B
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	LG	47WV50BR-B
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	LG	55LV35A
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	LG	55LV35A-5B
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	LG	55LV75A
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	LG	55LV77A
DS-VWS090	DS-VWS090	DS-VWS090-P	DS-VWRS090			55	LG	55VH7B
DS-VWS090	DS-VWS090	DS-VWS090-P	DS-VWRS090			55	LG	55VM5B-B
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	LG	55VS20
DS-VWS049	DS-VWS049	DS-VWS049-P				55	LG	55WS50BS-B
DS-VWS012	N/A	DS-VWS012-P				42	LG	M4212C-BA
DS-VWS012	N/A	DS-VWS012-P				42	LG	M4213CC-BA
DS-VWS012	N/A	DS-VWS012-P				42	LG	M4214CC-BA
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	LG	M4224C-BA
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	LG	M4224C-CBH
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	LG	M4225
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	LG	M4225C-CBA
DS-VWS015	DS-VWS015	DS-VWS015-P				47	LG	M4715CCBA
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	LG	M4720CCBA
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	LG	M5520CCBA
DS-VWS056	N/A	DS-VWS056-P				42	LG	42LK450U
DS-VWS055	N/A	DS-VWS055-P				42	LG	42LK530T
DS-VWS067	DS-VWS067	DS-VWS067-P				47	LG	47LS4600
DS-VWS065	DS-VWS065	DS-VWS065-P				47	LG	47LV355B
DS-VWS075	DS-VWS075	DS-VWS075-P				47	LG	47WS10-BAA
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	LG	47WV30(BR-B)
DS-VWS031	DS-VWS031	DS-VWS031-P				60	LG	60PJ10
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	LG	M4630C
DS-VWS015	DS-VWS015	DS-VWS015-P				47	LG	M4716C-CBA
DS-VWS042	DS-VWS042	DS-VWS042-P				65	LG	M6503
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	LG	55WV70(MS-B, BS-B, MD-BL)
DS-VWS062	DS-VWS062	DS-VWS062-P				55	Mitsubishi	MDT552S
DS-VWS074	DS-VWS074	DS-VWS074-P				46	Mitsubishi	LDT462V
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Mitsubishi	LM46P1
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Mitsubishi	LM55P1
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Mitsubishi	LM55S1(W)
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Mitsubishi	MDT421S
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Mitsubishi	VS-L55HM70U
DS-VWS049	DS-VWS049	DS-VWS049-P				55	Multitouch	MT550
DS-VWS049	DS-VWS049	DS-VWS049-P				55	Multitouch	MT550W7
DS-VWS010	DS-VWS010	DS-VWS010-P				65	NA	NA
DS-VWS025	DS-VWS025	DS-VWS025-P				65	NA	NA
DS-VWS048	DS-VWS048	DS-VWS048-P					NA	NA
DS-VWS058	DS-VWS058	DS-VWS058-P				65	NA	NA
DS-VWS002	N/A	N/A				40	NEC	4020
DS-VWS018	N/A	N/A				40	NEC	MD40B
DS-VWS002	N/A	N/A				40	NEC	P401
DS-VWS002	N/A	N/A				40	NEC	P402
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	NEC	P461
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	NEC	P462
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	NEC	P463
DS-VWS007	DS-VWS007	DS-VWS007-P				52	NEC	P521
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	NEC	P552
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	NEC	P553
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	NEC	PX4620
DS-VWS090	DS-VWS090	DS-VWS090-P	DS-VWRS090			55	NEC	UN551S
DS-VWS030	N/A	DS-VWS030-P				42	NEC	V423
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	NEC	V463
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	NEC	V552
DS-VWS042	DS-VWS042	DS-VWS042-P				65	NEC	V652

Video Wall Plate Spacer Kits

Spacer Kit Model # (red SKUs are not active, proto only)						Display Size	Display Make	Display Model
DS-VW650 DS-VW665 DS-VW765-LAND $20/ea	DS-VW765-LQR $20/ea	Portrait spacer for DS-VW765-POR DS-VW765-PQR (22" min. screen height) $20/ea	DS-VW755S DS-VW775 (Landscape and Portrait, Reusable) $75/ea	DS-VW795-QR (Landscape and Reusable)	DS-VW795-QR (Portrait and reusable)			
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	AOC	47D11-H
DS-VWS018	N/A	N/A				40	NEC	X401S
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	NEC	X461HB
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X461UNV
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	NEC	X462HB
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	NEC	X462S
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X462UN
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X462UNV
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X463UN
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X464UN
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X464UN-2
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X464UNS
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X464UNV
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X464UNV-2
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	NEC	X474HB
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X551UN
DS-VWS044	DS-VWS044	DS-VWS044-P				55	NEC	X552S
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X554UN
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X554UN-2
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X554UNS
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X554UNV
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X555UNS
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X554UNV
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X555UNS
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	NEC	X555UNV
DS-VWS081	DS-VWS081	DS-VWS081-P				65	NEC	E464 (Need custom depth spacer also)
DS-VWS032	N/A	DS-VWS032-P				42	NEC	LCD4215
DS-VWS007	DS-VWS007	DS-VWS007-P				52	NEC	LCD5220-AV
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	NEC	P551
DS-VWS005	N/A	N/A				42	NEC	PX42P10-BK
DS-VWS043	DS-VWS043	DS-VWS043-P				46	NEC	X461S
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	NEC	X461UN
DS-VWS044	DS-VWS044	DS-VWS044-P				55	NEC	X551S
DS-VWS009	N/A	N/A				40	Orion	40RNC
DS-VWS001	N/A	DS-VWS001-P				42	Orion	MIS4220
DS-VWS059	N/A	N/A				42	Orion	MIS4230 (non-VESA)
DS-VWS059	N/A	N/A				42	Orion	OPM-4260
DS-VWS049	DS-VWS049	DS-VWS049-P				55	Orion	RNK55NHF
DS-VWS004	N/A	DS-VWS004-P				42	Panasonic	TH42PF20U
DS-VWS004	N/A	DS-VWS004-P				42	Panasonic	TH-42PH10U(K)
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Panasonic	TH-47LF5
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	Panasonic	TH-47LFV5U
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	Panasonic	TH-47LFV5W
DS-VWS019	DS-VWS019	DS-VWS019-P				50	Panasonic	TH50PF30U
DS-VWS019	DS-VWS019	DS-VWS019-P				50	Panasonic	TH-50PH11U(K)
DS-VWS019	DS-VWS019	DS-VWS019-P				50	Panasonic	TH50PH12U(K)
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Panasonic	TH-42LF20U
DS-VWS030	N/A	DS-VWS030-P				42	Panasonic	TH-42LF20U
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Panasonic	TH-42LF5W
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Panasonic	Th-47LF20U
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Panasonic	TH-47LF25U
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Panasonic	TH-47LF30U
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Panasonic	TH-47LF6U
DS-VWS062	DS-VWS062	DS-VWS062-P				55	Panasonic	TH-55LF60
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Panasonic	TH-55LFV50U
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Panasonic	TH-55LFV5U
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Panasonic	TH-55LFV60U
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Panasonic	TH-55LFV6U
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Panasonic	TH-55LFV70U
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Panasonic	TH-55LFV70W
DS-VWS022	DS-VWS022	DS-VWS022-P				58	Panasonic	TH-58PF12UK
DS-VWS022	DS-VWS022	DS-VWS022-P				58	Panasonic	TH-58PH10UKA
DS-VWS027	DS-VWS027	DS-VWS027-P				65	Panasonic	TH-65PF12UK
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Philips	BDL4251V
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Philips	BDL4271VL/00
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	Philips	BDL4650EL/00
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	Philips	BDL4671VL/00
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	Philips	BDL4776XL/00
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	Philips	BDL4777XL/00
DS-VWS063	DS-VWS063	DS-VWS063-P				52	Philips	BDL 5231V
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Philips	BDL4675XU/00
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Philips	BDL4676XL/00
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Philips	BDL4677XL
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Philips	BDL4678XL
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Philips	BDL4681XU
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Philips	BDL5586XH
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Philips	BDL5586XL/00
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Philips	BDL5587XL
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Philips	BDL5588XL/00
DS-VWS003	N/A	DS-VWS003-P				50	Pioneer	PDP-507CMX
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Planar	LX46HD-L
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Planar	LX46HDS-L
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Planar	LX55HDS-L
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Planar	MX46HD-L
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Planar	MX46HDS-L
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Planar	PS4652
DS-VWS053	DS-VWS053	DS-VWS053-P	DS-VWRS053			55	Planar	PS5580
DS-VWS018	N/A	N/A				40	Planar	M40L
DS-VWS047	DS-VWS047	DS-VWS047-P				46	Primeview	PRV46LCWLFHD
DS-VWS046	DS-VWS046	DS-VWS046-P				46	Primeview	PRV46LCWLUN2
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Primeview	PRV55LCWLUN
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Primeview	PRV55SNG01
DS-VWS066	DS-VWS066	DS-VWS066-P				60	Primeview	PRV60MPDP
DS-VWS066	DS-VWS066	DS-VWS066-P				60	Primeview	PRV60PDPWDWG
DS-VWS051	N/A	N/A				40	Primeview	PRV40LCWLFHD
DS-VWS046	DS-VWS046	DS-VWS046-P				46	Primeview	PRV46LCWLUN
DS-VWS049	DS-VWS049	DS-VWS049-P				55	Primeview	PRV55LCWLFHD
DS-VWS066	DS-VWS066	DS-VWS066-P				60	Salitek	SAL-MPDP60C2
DS-VWS041	N/A	N/A				40	Samsung	400DX-2
DS-VWS041	N/A	N/A				40	Samsung	400DXn
DS-VWS041	N/A	N/A				40	Samsung	400DXn-2
DS-VWS009	N/A	N/A				40	Samsung	400UX
DS-VWS009	N/A	N/A				40	Samsung	400UX-3
DS-VWS009	N/A	N/A				40	Samsung	400UXn-2
DS-VWS009	N/A	N/A				40	Samsung	400UXn-3
DS-VWS009	N/A	N/A				40	Samsung	400UXn-UD2
DS-VWS020	DS-VWS020	DS-VWS020-P				46	Samsung	460CX-2
DS-VWS020	DS-VWS020	DS-VWS020-P				46	Samsung	460PXN
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	460UT
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	460UX
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	460UX-3
DS-VWS026	DS-VWS026	DS-VWS026-P				52	Samsung	520DX
DS-VWS026	DS-VWS026	DS-VWS026-P				52	Samsung	520DXN
DS-VWS002	N/A	N/A				40	Samsung	DE40C
DS-VWS043	DS-VWS043	DS-VWS043-P				46	Samsung	MDC46
DS-VWS002	N/A	N/A				40	Samsung	PE40C
				DS-VWS088-795L		85	Samsung	QM85D
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Samsung	UD55A
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Samsung	UD55C
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Samsung	UD55D

Video Wall Plate Spacer Kits

Spacer Kit Model # (red SKUs are not active, proto only)						Display Size	Display Make	Display Model
DS-VW650 DS-VW665 DS-VW765-LAND $20/ea	DS-VW765-LQR $20/ea	Portrait spacer for DS-VW765-POR DS-VW765-PQR (22" min. screen height) $20/ea	DS-VW755S DS-VW775 (Landscape and Portrait, Reusable) $75/ea	DS-VW795-QR (Landscape and Reusable)	DS-VW795-QR (Portrait and reusable)			
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	AOC	47D11-H
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Samsung	UD55E-A
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Samsung	UD55E-P
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Samsung	UE55E-B
DS-VWS090	DS-VWS090	DS-VWS090-P	DS-VWRS090			55	Samsung	UH55F-E
DS-VWS041	N/A	N/A				40	Samsung	UN40D6500
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	460UT-B
DS-VWS016	N/A	DS-VWS016-P				40	Samsung	400CX-2
DS-VWS041	N/A	N/A				40	Samsung	400DX-3
DS-VWS036	N/A	N/A				40	Samsung	400EX
DS-VWS016	N/A	DS-VWS016-P				40	Samsung	400FX
DS-VWS016	N/A	DS-VWS016-P				40	Samsung	400MX-2
DS-VWS033	DS-VWS033	DS-VWS033-P				46	Samsung	460EX
DS-VWS033	DS-VWS033	DS-VWS033-P				46	Samsung	460EXn
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	460UT-2
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	460UTn
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	460UTn-2
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	460UTn-UD
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	460UX-2
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	460UXn
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	460UXn-2
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	460UXn-3
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	460UXn-UD
DS-VWS064	DS-VWS064	DS-VWS064-P				55	Samsung	550DX
DS-VWS014	DS-VWS014	DS-VWS014-P				55	Samsung	550EX(n)
DS-VWS087	DS-VWS087	DS-VWS087-P				48	Samsung	DB48D
DS-VWS086	DS-VWS086	DS-VWS086-P	DS-VWRS086			55	Samsung	DB55D
DS-VWS086	DS-VWS086	DS-VWS086-P	DS-VWRS086			55	Samsung	DB55E
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	Samsung	DE46A
DS-VWS062	DS-VWS062	DS-VWS062-P				55	Samsung	DE55A
DS-VWS086	DS-VWS086	DS-VWS086-P	DS-VWRS086			55	Samsung	DH55D
DS-VWS087	DS-VWS087	DS-VWS087-P				48	Samsung	DH55D
DS-VWS087	DS-VWS087	DS-VWS087-P				48	Samsung	DM48D
DS-VWS086	DS-VWS086	DS-VWS086-P	DS-VWRS086			55	Samsung	DM55D
DS-VWS086	DS-VWS086	DS-VWS086-P	DS-VWRS086			55	Samsung	DM55E
DS-VWS079	DS-VWS079	DS-VWS079-P				65	Samsung	DM65D
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	Samsung	ED46D
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	Samsung	ED55C
DS-VWS079	DS-VWS079	DS-VWS079-P				65	Samsung	ED65D
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	Samsung	HE46A
DS-VWS070	DS-VWS070	DS-VWS070-P				55	Samsung	HG55NA790MFXZA
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	Samsung	LH55MD
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	Samsung	MD55B
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	Samsung	MD55C
DS-VWS079	DS-VWS079	DS-VWS079-P				65	Samsung	MD65C
DS-VWS076	N/A	N/A				40	Samsung	ME40A ***(DS-VW650 shows behind***
DS-VWS076	N/A	N/A				40	Samsung	ME40B ***(DS-VW650 shows behind***
DS-VWS076	N/A	N/A				40	Samsung	ME40C ***(DS-VW650 shows behind***
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	Samsung	ME46A
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	Samsung	ME46B
DS-VWS060	DS-VWS060	DS-VWS060-P				46	Samsung	ME46C
DS-VWS062	DS-VWS062	DS-VWS062-P				55	Samsung	ME55A
DS-VWS062	DS-VWS062	DS-VWS062-P				55	Samsung	ME55B
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	Samsung	ME55C
DS-VWS077	DS-VWS077	DS-VWS077-P				65	Samsung	ME65B
				DS-VWS083-795L		75	Samsung	ME75C
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	Samsung	PE55C
DS-VWS054	N/A	DS-VWS054-P				43	Samsung	PN43D450
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	Samsung	SL46B
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	UD46A
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	UD46C
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	UD46D-P
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	UD46E-B
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	UD46E-C
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Samsung	UD46E-P
DS-VWS053	DS-VWS053	DS-VWS053-P	DS-VWRS053			55	Samsung	UE55C
DS-VWS053	DS-VWS053	DS-VWS053-P	DS-VWRS053			55	Samsung	UE55D
DS-VWS037	DS-VWS037	DS-VWS037-P				55	Samsung	UN55C6300
DS-VWS070	DS-VWS070	DS-VWS070-P				55	Samsung	UN55EH6000
DS-VWS071	DS-VWS071	DS-VWS071-P				60	Samsung	UN60EH6000
DS-VWS082	DS-VWS082	DS-VWS082-P				60	Samsung	UN60F8000BF
DS-VWS080	DS-VWS080	DS-VWS080-P				65	Samsung	UN65F7100AF
				DS-VWS084-795L		65	Samsung	UN65HU8550
DS-VWS050	DS-VWS050	DS-VWS050-P				46	Samsung	460DX-3
DS-VWS050	DS-VWS050	DS-VWS050-P				46	Samsung	SM460DX
DS-VWS052	DS-VWS052	DS-VWS052-P	DS-VWRS052			46	Samsung	UE46A
DS-VWS052	DS-VWS052	DS-VWS052-P	DS-VWRS052			46	Samsung	UE46C
DS-VWS052	DS-VWS052	DS-VWS052-P	DS-VWRS052			46	Samsung	UE46D
DS-VWS053	DS-VWS053	DS-VWS053-P	DS-VWRS053			55	Samsung	UE55A
DS-VWS057	N/A	N/A				40	Samsung	HE40A
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Sharp	PN-E471R
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Sharp	PN-U473
DS-VWS039	DS-VWS039	DS-VWS039-P	DS-VWRS039			55	Sharp	PN-U553
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Sharp	PN-V551
DS-VWS087	DS-VWS087	DS-VWS087-P				47	Sharp	PN-Y475
DS-VWS008	DS-VWS008	DS-VWS008-P				52	Sharp	TL-M5200
DS-VWS023	DS-VWS023	DS-VWS023-P				46	Sharp	LC-46LE700UN
DS-VWS024	DS-VWS024	DS-VWS024-P				52	Sharp	LC-52LE700UN
DS-VWS073	DS-VWS073	DS-VWS073-P				60	Sharp	LC60LE640U
DS-VWS072	DS-VWS072	DS-VWS072-P				60	Sharp	LC-60LE845U
DS-VWS030	N/A	DS-VWS030-P				42	Sharp	PN-E421
DS-VWS038	DS-VWS038	DS-VWS038-P				52	Sharp	PN-E521
DS-VWS028	DS-VWS028	DS-VWS028-P				60	Sharp	PN-E601
DS-VWS069	DS-VWS069	DS-VWS069-P				60	Sharp	PN-E602
DS-VWS030	N/A	DS-VWS030-P				42	Sharp	PN-U423
DS-VWS029	DS-VWS029	DS-VWS029-P	DS-VWRS029			60	Sharp	PN-V600
DS-VWS029	DS-VWS029	DS-VWS029-P	DS-VWRS029			60	Sharp	PN-V601
DS-VWS029	DS-VWS029	DS-VWS029-P	DS-VWRS029			60	Sharp	PN-V601A
DS-VWS029	DS-VWS029	DS-VWS029-P	DS-VWRS029			60	Sharp	PN-V602
DS-VWS030	N/A	DS-VWS030-P				42	Sony	FWD-S42H1
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Sony	FWD-42B2
DS-VWS006	DS-VWS006	DS-VWS006-P				46	Sony	FWD-46B2
DS-VWS021	DS-VWS021	DS-VWS021-P				47	Sony	FWDS47H1
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Toshiba	KT-LS55LMKX
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Toshiba	TD-X551X
DS-VWS035	N/A	N/A				42	Viewsonic	CD4232
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Viewsonic	CD4233
DS-VWS046	DS-VWS046	DS-VWS046-P				46	Viewsonic	CD4636
DS-VWS017	N/A	DS-VWS017-P				42	Viewsonic	CDP4260L
DS-VWS062	DS-VWS062	DS-VWS062-P				55	Viewsonic	CDP5560-L
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Viewsonic	CDX4650-L
DS-VWS013	DS-VWS013	DS-VWS013-P	DS-VWRS013			46	Viewsonic	CDX4652-L
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Viewsonic	CDX5550-L
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	Viewsonic	CDX5552
DS-VWS009	N/A	N/A				40	ViewZ	VZ-40NL

Video Wall Plate Spacer Kits

Spacer Kit Model # (red SKUs are not active, proto only)						Display Size	Display Make	Display Model
DS-VW650 DS-VW665 DS-VW765-LAND $20/ea	DS-VW765-LQR $20/ea	Portrait spacer for DS-VW765-POR DS-VW765-PQR (22" min. screen height) $20/ea	DS-VW755S DS-VW775 (Landscape and Portrait, Reusable) $75/ea	DS-VW795-QR (Landscape and Reusable)	DS-VW795-QR (Portrait and reusable)			
DS-VWS045	DS-VWS045	DS-VWS045-P	DS-VWRS045			47	AOC	47D11-H
DS-VWS011	DS-VWS011	DS-VWS011-P				46	ViewZ	VZ-46NL
DS-VWS089	DS-VWS089	DS-VWS089-P				65	Vizio	E65-C3
DS-VWS078	N/A	DS-VWS078-P				42	Vizio	E420I-A1
DS-VWS070	DS-VWS070	DS-VWS070-P				55	Vizio	E551i-A2
DS-VWS040	DS-VWS040	DS-VWS040-P	DS-VWRS040			55	VTRON	L-PH5506